

## クレードルバルブ取り付け手順

- 手順1・ キャップのシールを剥がします。
- 手順2・ ボトルを立てたままバルブをまっすぐ差し込んでください。また必要に応じて、バルブをねじる様にして押し込んでください。
- 手順2-2・ バルブが十分に差し込まれると、キャップの内蓋が取れます。
- 手順3・ ボトルを立てた状態でコックをつまみエア抜きをしてください。
- 手順4・ ボトルをクレードルにセットしてご利用ください。

手順1



手順2



手順2-2



手順3



手順4

